


製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用

風のマットレス ドライブリーゼ AX-KM8002



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4～5
お手入れ	5～6
保管について	7
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-KM8002をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告



必ず守る

使用前に破損、機器の異常などが無いか確認してください。異常がある場合には使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

本来の目的以外には使用しないでください。



禁止

泥酔状態の方や睡眠薬を飲んだ方は使用しないでください。



禁止

本体を丸めたり折りたたんで使用しないでください。



禁止

ふとん乾燥機は使用しないでください。



禁止

幼児に操作させないでください。



禁止

ACアダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、高温部部に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

事故や故障の原因になります。



注意



禁止

リモコンやエアーストーム部に水やお茶をこぼさないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

エアーストーム部に強い衝撃をあたえたり、重い物を乗せたり踏んだりしないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。



禁止

エアーストーム部、吸込部をふさいだり、物を入れたりしないでください。

故障の原因になります。



禁止

本体をふとんたたきなどで、たたかないでください。

また、本体がぬれている場合は十分乾燥させてから使用してください。

事故や故障の原因になります。



禁止

体の冷やしすぎに注意してください。

冷たいと感じる状態で長時間使い続けると、体調不良の原因になることがあります。



必ず守る

しばらく使用しなかった製品を使用するときは、製品が正常にかつ安全に作動するか確認してください。

思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

次のような方がお使いのときは、周囲の方が注意してください。

乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で体温調節できない方、皮膚感覚の弱い方。



必ず守る


使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。

思わぬ事故が起きる恐れがあります。又、抜くときはコードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。


破損の原因になります。

各部の名称とはたらき

全体図




梱包内容



送風のしくみ

本製品は、エアー吸込部から室内の空気を取り込み、内部に風を通すことによって、本体と体の間の熱や湿気を取り除くので、快適さが持続します。




■ 使いかた

ご使用前の準備

STEP
1

付属のカバーを本体にかぶせます

- エアー吹出部、メッシュ部の位置を確認して取り付けてください。
- カバーの頭側・足側のポケットに本体を押し込み、ベルトを本体に巻き込みホックを止めてください。
- しわにならないよう、しっかり伸ばしてください。



STEP
2

本体を広げて敷いてください


- 平らな面に敷いてください。
- エアー吹出部を上にして敷いてください。
- エアー吹出部は足側に置いてください。
- エアー吸込部・吹出部はふさがないようにしてください。

ベッドでのご使用の場合

マットレスの上か、敷ふとんの上に敷いてください。

畳または床で使用的場合


敷ふとんの上に敷いてください。



STEP
3

ACアダプターのコネクターをエアー吹出部のジャックに差し込んでください

- コネクターはまっすぐ根元までしっかり差し込んでください。



STEP
4

ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 濡れた手で、電源プラグを差し込まないでください。


STEP
5

リモコンに単4形乾電池2本を表示にしたがって入れてください

⚠ 注意



エアー吹出部から本体内部の空気を吹出します。
ふとんや壁でふさがないようにしてください。



お知らせ

- 購入後しばらくは、本体に折りぐせ、わずかなにおいなどが残ることがありますが、ご使用にともない徐々に消えていきますので、心配いりません。
- エアー吹出部は、通電中は温かくなりますが、故障ではありません。

リモコンの使いかた

STEP

1

●  を押し、本体の電源を入れます

STEP

2

● 強風 / ● 弱風 を押し、送風量を設定します

※電源を入れた時、送風は「強風」になります。

STEP

3

●  4時間 / ●  6時間 / ● おやすみ を押し、タイマーを設定します

※電源を入れた時、タイマーは「6時間」になります。

おやすみタイマーについて

「10 分間 ON」→「5 分間 OFF」を 8 時間、自動で繰り返します。

● 使用後は ●  を押して電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

※ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。

※長時間で使用にならない場合は、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

電源ボタン

押すごとに、電源「ON」→ 電源「OFF」が切替わります。

強風/弱風ボタン



タイマー設定ボタン

お手入れ


マットの着脱・洗濯方法

マットからエア吹出部とブレスエアを外して、洗濯してください。

STEP

1

マットを裏返し、コードポケットのファスナーを開いて接続コードのコネクターを外します



STEP

2

左右のエア吹出部裏面のネジを外して本体からカバーを外します


※ネジの溝に硬貨などを差し込み、まわすとネジは外しやすくなります。

STEP

3

左右のエア吹出部を取り外します


※面ファスナーをはがして、接続コードごと取り外してください。



お手入れ

- STEP 4** マット側面のファスナーを開いて、
プレスエアーを取り出します

※プレスエアーを入れたまま、洗濯しないでください。



- STEP 5** マットを洗濯します
- 洗濯絵表示に従って洗濯してください。

マットの戻しかた


- STEP 1** プレスエアーをマットに入れて、
マット側面のファスナーを閉じます

- STEP 2** 左右のエア吹出部をマットに
取り付けます


※マットの穴3箇所、エア吹出部のネジ取り付け座を通し、面ファスナーで貼り付けてください。

- STEP 3** エア吹出部のカバーを付けて、
ネジ止めしてください

※接続コードをはさみ込まないように、図のように外側に出しておいてください。



- STEP 4** コードポケットに接続コードを
通し、コネクタを差し込んでから
ファスナーを閉じます



その他のお手入れ

- 本体を干す場合は…
 - ・直射日光をさけ、風とおしの良い日陰で干してください。
- ホコリやごみは…
 - ・寝具用ノズルなどをつけた掃除機で本体表面のホコリやごみを定期的に取り除いてください。
 - ・ブラシ付ノズルをつけた掃除機でエア吸込部付近のホコリを定期的に取り除いてください。
- エア吹出部の汚れは…
 - ・やわらかい布でから拭きしてください。
 - ・汚れがひどい時には、少し湿らせた布で拭きとってください。
 - ・シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管について

- 使用後は表面のホコリや汚れを取り除き、十分に乾燥させ、直射日光をさけて保管してください。
(長期保管するときは)

・本体は、表面のホコリや汚れを取り除き、十分に乾燥させてから、エアー吸込部を内側にして折りたたみ、冷暗所に保管してください。

故障かなと思ったら

修理に出す前に以下についてもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

あまり涼しくない	・折りたたんで使用していませんか？ 故障の原因となるため、広げて使用してください。 ・裏面で使用していませんか？ 裏面で使用すると性能が発揮されません。表面を上にして使用してください。 ・本製品は冷房機ではありませんので、涼しく感じないことがあります。 ・室温が高すぎるときでも風の作用で湿気のこもりは抑えてくれますが、涼感は感じにくくなることがあります。 ・商品に何か敷いていませんか？付属のカバー以外のものを使用されますと、本体の性能が発揮されないことがあります。 ・エアー吸込部、吹出部をふさいでいませんか？
動かない	・ACアダプターは正しく差し込まれていますか？ ・リモコンの電池は入っていますか？電池残量はありますか？
エアー吹出部から送風の音がする	送風機能にファンを使用していますので、ファンの回転する音がわずかにしますが、故障ではありません。
エアー吹出部が温くなる	通電時にはエアー吹出部は温くなりますが、故障ではありません。
その他の異常がある	以下のような症状が見られる場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止し、必ず販売店に修理・点検を依頼してください。 ●エアー吹出部に損傷がある ●ACアダプターが異常高温のとき ●エアー吹出部をぬらしてしまったとき ●コード・電源プラグのすりきれや傷のとき ●エアー吹出部から異常音が発生したとき ●樹脂部が破損したとき ●マットの中が異常に硬くなったり、折りぐせ、よじれなどがでたとき ●ファンが動かないとき

仕様

商品名	ドライブリーゼ		
商品番号	AX-KM8002		
アダプター定格	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC12V 1A		
消費電力	最大3W		
製品サイズ	(約)W910×L1910×H80 (mm)		
製品重量	(約)4kg		
素材	マット部	生地	ポリエステル85% 綿15%(白色メッシュ:ポリエステル100%)
		パイピング	ポリエステル85% 綿15%
	中材		東洋紡ブレスエアー ポリエーテルエステル繊維
	エアー吹出部		ABS樹脂
	リモコン		ABS樹脂
生産国	日本(一部組立は中国) ※本製品は部材調達や一部組立を中国で行い、日本国内で最終加工、組立および品質検査を行っています。		
製造元	株式会社 アテックス		

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ドライブリーゼ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番	ドライブリーゼ / AX-KM8002				
お買上げ年月日★	年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年
★ お客様	お名前		様	★ 販売店	
	ご住所				
TEL:() -					

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

<http://www.atex-net.co.jp/>

フリーダイヤル



カスタマーサービス課

0120-48-6505

受付時間 平日9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

8002-01-160209