



Hot Area


製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用

ルルド ホットエリア
AX-KNL2021



もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称と使いかた	4~5
お手入れのしかた	6
保管のしかた	7
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはAX-KNL2021をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



「警告」や「注意」を促す記号



禁止を促す記号



強制を促す記号



警告



下記の場合は使用しないでください。

禁止

- 発熱など、体調がすぐれない場合
 - 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
 - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合
- 事故やけがの原因になります。



下記の人には使用しないでください。

禁止

- アレルギー体質の方
 - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - 敏感肌の方
 - 熱さを自覚できない方
- 肌や身体のトラブルの原因になります。



乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。事故やけがの原因になります。



使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。事故やけがの原因になります。



改造・修理はしないでください。

分解禁止

火災・感電・けがが故障の原因になります。



低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。

禁止

- 3時間以上の連続使用 ●素肌を長時間密着させての使用
- 布団などをかけての使用 ●眠りながらの使用
- こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用
- 裸足の状態でスリットに足を入れての使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃~60℃)であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどしますので、ご注意ください。



禁止

こたつ内部では使わないでください。製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

必ず付属の専用ACアダプターもしくは指定のカーアダプター(別売)を使用してください。

また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。故障や火災の原因になります。

MODEL No.

MP36-120300-AJ



禁止

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。



必ず守る

電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電や火災の原因になります。



禁止

浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。感電や故障の原因になります。








禁止






本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。




感電やショートによる火災の原因になります。

警告









-  **ぬれた手でACアダプタープラグや電源プラグを抜き差ししないでください。**
感電やけがの原因になります。
-  **直射日光が長時間あたる場所、ストップの近くなど高温の場所では保管しないでください。**
火災・故障の原因になります。
-  **折りたたんだり、変形させたり、ヒーター本体が重なった状態で使用しないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災や感電、故障の原因になります。
-  **ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。
-  **本体に重量物をのせないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。

カーアダプター(別売)を使用するときは以下の事項をお守りください

-  **運転中にはコントローラーの操作をしないでください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
-  **カーアダプター(別売)は12V車専用です。24V仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないでください。**
火災や感電の原因になります。
-  **長時間で使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。**
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
-  **カーアダプターは指定された専用のものを使用してください。(AX-Z08)**
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
-  **車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。**
故障や事故の原因になります。

-  **シートレール、シフトレバー、ハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルなどの可動部に触れたり、挟み込まないように設置してください。**
故障や事故の原因になります。
-  **運転者のじやまにならないように設置してください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
-  **エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。**
車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、破損の原因になります。


注意

-  **お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。**
思わぬ事故につながります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜いてください。**
感電やけがの原因になります。
-  **アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。**
熱で本体を傷め、発火の原因になります。
-  **スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。**
思わぬ事故につながります。
-  **犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。**
ペットが本体やコードを傷め、故障や火災の原因になります。
-  **コントローラー部を踏んだり、落としたり、ぶつけたりしないでください。**
故障の原因になります。
-  **保管の際、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。**
操作部を傷め、発煙発火の原因になります。
-  **使用時や洗濯時にポンポンを強く引っ張ったり引っかけたりしないでください。**
本体カバー破損の原因になります。



各部の名称と使いかた

各部の名称

表側



裏側



付属品


ACアダプター



オプション品(別売)

専用カーアダプター

品番: AX-Z08



ご使用前の準備

遊び毛が出ることがあります


気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

においがすることがあります

購入後しばらくはにおいがすることがありますが、使用経過とともに少なくなります。


●コネクターとACアダプタープラグを接続します

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。



●ACアダプターをコンセントに差し込みます

正しく確実に差し込んでください。





操作方法

STEP
1

電源ボタン  を長押しする(約1秒)

“ピッ”と音が鳴り、本体が温かくなります。



※電源投入時は温度が「Lo」、
タイマーは「1h」に設定されて
います。



STEP
2

温度調節ボタン  やタイマーボタン  を押して
温度の強弱やタイマー作動時間を設定する

操作のたびに“ピッ”と音が鳴ります。



STEP
3

座ったり、足を入れたりして使用する

ホットカーペットとして

ひとり分サイズ
だから自分専用
ホットカーペット
として使えます。



ひざかけとして

柔らかい素材で
できているので、
膝掛けとしても
使えます。



足をスリットに入れて

冷たい足先を
あたためること
ができます。



警告

- ・眠りながら使用しないでください。
- ・スリットに足を入れる際は靴下をはいてください。
低温やけどのおそれがあります。

STEP
4

電源ボタン  を長押しして電源を切る(約1秒)

“ピッ”と音が鳴り、すべてのランプが消灯し動作が終了します。

お手入れのしかた



警告


本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。

本体カバーの着脱と洗濯について


■取り外しかた



コントローラーのコネクターからACアダプタープラグを外します




本体カバー裏面のスリットから手を入れ、内側の留めひも(5ヶ所)を外します



コントローラー部分を本体カバー内に押し込みます



本体カバー裏面のスリットから本体を引き出し、カバーを取り外します



■取り付けは、逆の手順でおこないます

コントローラー近くの青留めひも(×2ヶ所)とそれ以外の白留めひも(×3ヶ所)をそれぞれの色の輪と合わせて結んでください



注意

着脱の際、本体や電源コード、ポンポンの取扱いには十分注意してください。



本体カバーは洗濯絵表示にしたがって洗ってください

保管のしかた

- ・長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少ないところに保管してください。
- ・子供の手の届くところには、保管しないでください。
- ・廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- ・ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	調べるところ
暖かにならない	●ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？ ●本体がふとんなどで覆われていませんか？ (温度が上がりすぎると安全装置が働き、動作は停止します。)
使用中に停止する	●お選びいただいた時間でタイマーが動き、動作が停止します。 異常ではありません。

仕様

品 番	AX-KNL2021
商 品 名	ルルド ホットエリア
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	32W
ACアダプター定格	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC12V 3A
ヒーター上限温度	弱：約36℃ 中：約42℃ 強：約48℃(任意選択)
素 材	本 体 カ バ ー：ポリエステル100% 本 体 内 生 地：ポリエステル100% コントローラー部：ABS樹脂
タ イ マ ー	1/2/3時間自動オフ(任意選択)
本 体 サ イ ズ	(約)φ600 × T30(mm)
重 量	約600g(ACアダプターのぞく)
原 産 国	中国