

保管とお手入れについて

- 屋外に放置、保管しないでください。
- 直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く、多湿のところに保管しないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

| | |
|---------------|--|
| ステップ台裏側から音がする | ステップ台がスムーズにスライドするようにローラーを採用しています。ローラー回転音は構造上やむをえず発生するもので故障ではありません。 |
|---------------|--|

仕様

| | |
|----------|------------------------|
| 商品番号 | AX-KS1300 |
| 製品サイズ(約) | W445×L335×H255mm |
| 製品重量 | 約4kg |
| 本体 | ABS樹脂 POM ねずみ鋳鉄(FC200) |
| 安全使用荷重 | 100kg未満 |
| 生産国 | 中国 |

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「グルリターン」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
 お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス
 〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
 TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

| | | | |
|-----------|--------------------|------|--------------|
| 品名 / 型番 | グルリターン / AX-KS1300 | | |
| お買上げ年月日* | 年 月 日 | 保証期間 | お買上げ日より1年 本体 |
| ★お客様 | お名前 | ★販売店 | |
| | ご住所 | | |
| TEL:() - | | | |

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

株式会社アテックス
 〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<http://www.atex-net.co.jp/>

カスタマーサービス課
0120-486-505
 (携帯・PHS・IP電話からは)06-6799-8100
 受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

ATEX

保証書付 保管用


製造番号

取扱説明書

グルリターン AX-KS1300

もくじ

安全上のご注意 2~3
 各部の名称 3
 運動のしかた 4
 移動について 4
 保管とお手入れについて 5
 故障かなと思ったら 5
 仕様 5
 保証とアフターサービス 6



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

この度はAX-KS1300をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号









禁止





強制を促す記号






必ず守る







警告

-  幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
-  改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。
-  本来の使用以外では使用しないでください。事故・けが・故障の原因になります。
-  直射日光の当たる場所やストーブの近く、温度の高い場所で使用・保管しないでください。故障や変色の原因になります。
-  使用中に周囲に人を近づけないでください。とくに、小さいお子様の場合、使用者の身体にあたり、駆動部に手や足の指をはさむことがあります。周囲の安全を確かめてから使用してください。
-  足はステップ台の中央に乗せてください。転倒してけがをするおそれがあります。

-  駆動部に手や足の指を挟み込まないようにしてください。故障やけがの原因になります。
-  本製品は一人用です。二人以上で使用しないでください。故障やけがの原因になります。
-  水平で堅い床面上に設置して使用してください。転倒してけがをするおそれがあります。
-  本製品は健康な人を対象とした商品です。医師の治療を受けているときや家庭内リハビリ用に使用するとき、および、次のような人は必ず医師とご相談の上で使用してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
 - ・生理中や妊娠している人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・安静を必要としている人
 - ・幼児や自分の意思表示ができない人
 - ・身体の不自由な人
 - ・悪性腫瘍のある人
 - ・背骨(せきつい)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 - ・熱の高い人
 - ・骨の弱い人(骨粗しょう症)
 - ・その他、医療機関で治療中の人
 - ・上記以外で身体に異常を感じている人


-  無理をせず、身体に異変があったら、ただちに運動を中止してください。健康を害するおそれがあります。
-  運動中、体に異常(めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など)を感じたときは、ただちに運動を中止してください。健康を害するおそれがあります。
-  立って使用しないでください。故障やけがの原因になります。

注意

-  本製品の安全使用荷重は100kg未満です。100kg以上の人は使用しないでください。故障の原因になります。
-  浴室など湿気の多い場所で使わないでください。また、水や湯をかけないでください。
-  食後30分以内、疲労時のご使用はおやめください。体調不良の原因になります。
-  本製品は家庭用です。学校・スポーツジムなど、不特定多数の人で使用しないでください。
-  落としたり、踏んだりなどの強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因になります。
-  飲酒したあとなど感覚が鈍くなっているときは使用しないでください。故障やけがのおそれがあります。

各部の名称

正面



背面



運動のしかた


- ・運動領域を十分確保できる場所で使用してください。
- ・段差のないところに設置してください。
- ・カーペットやラグを敷き、その上に本製品を置いて使用してください。床を傷つけるおそれがあります。
- ・駆動部分にズボンの裾やスカートなどがからまないような、適した服装で運動してください。


運動のポイント

- ・1日3回以内、1回につき1～3分程度の運動をおすすめします。

1 椅子に座った状態でステップ台に足を乗せる

矢印が前を向くようにして座ってください。片足ずつゆっくりとステップ台に乗せてください。ステップ台は前後に回転します。バランスをくずすおそれがありますのでご注意ください。



 **警告** 立って使用しないでください。故障やけがの原因になります。駆動部に手や足の指を挟み込まないようにしてください。故障やけがの原因になります。

2 両足でステップを回転させる

この回転運動を繰り返します。

移動について

本体には、持ち手がついています。本体を移動させる時は、指をしっかりとかけて持ち上げてください。

