

アテックス 専用カーアダプター (AX-Z09) 取扱説明書

安全上の注意

⚠ 警告


- ・対象機種以外の商品は、絶対に使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。
- ・運転中には絶対使用しないでください。
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
- ・このカーアダプターは12V車専用です。24V仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないでください。
- ・商品から異臭や煙が出た場合はすぐに使用を中止し、販売店に相談してください。
- ・車内は、高温になる場合がありますので、使用後は商品を車内に放置しないでください。
- ・長時間で使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

⚠ 注意

- ・この商品はアテックス商品用のカーアダプターです。
他社商品には、使用しないでください。
- ・使用前にシガーソケットの形状をご確認ください。
車種(外国産車や国内産車の一部)によっては、形状が適合しない場合があります。
- ・エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。
車種によっては、エンジンの始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、商品の破損の原因になります。
- ・運転中や運転停止直後はカーアダプターの金属部に触らないでください。
運転中や運転停止直後はカーアダプターの金属部の温度が高くなるためやけどの恐れがあります。

使い方

- このカーアダプターは12V車専用です。必ず、ご使用の車が12V仕様かご確認ください。
 - カーアダプターを車のシガーソケットとアテックス商品に接続して使用します。
- ①カーアダプターを車のシガーソケットに差し込む前に、車のエンジンを始動してください。
 - ②アテックス商品へ、カーアダプターのアダプタープラグを差し込んでください。
 - ③車のシガーソケットに、カーアダプター本体を差し込んでください。
※入らない場合はカーアダプター本体を入れやすい角度にまわして、差し込んでください。
※通電中は通電ランプが点灯します。




故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しない時はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

電源を入れても動かない

カーアダプターのヒューズを確認してください。
ヒューズが切れている場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



仕様

品番	AX-Z09		
商品名	アテックス専用カーアダプター		
素材	フェーノール樹脂	定格入力	DC12V
製品サイズ	約 W25×L90mm	定格出力	12V5A (最大)
重量	約 80g	ヒューズ	ガラス管ヒューズ 125V 5A 3cm

保証書

本書は、ご使用上の注意に基づき正常なご使用で保証期間中に故障した場合、無料修理させていただくことをお約束するものですので大切に保管してください。

品名 / 型番	アテックス専用カーアダプター / AX-Z09				
お買い上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より1年 本体
★ お客様	お名前		様	★ 販売店	
	ご住所				
TEL:() -					

株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)